### ワイヤレスリモコンシステム



# 取扱説明書

### 品番 RCS-SSP80BN.WL


で使用前に、この取扱説明書をよくお 読みいただき、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読みく ださい。

お読みになったあとは、いつでも見られるところにエアコンの取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### 組み合わせ

品番(総称)	ワイヤレスリモコン +操作部+表示部
RCS- SSP80BN.WL	RCS-SH1BN +CR-TH1A +IND-SH1U





操作部 CR-TH1A

### **ⓑ** < U

安主上のご注意 I
各部のなまえとはたらき
リモコン3
受信部4
乾電池の入れかた 5
現在時刻の合わせかた 5
運転のしかた 6
タイマー運転のしかた 7
風向調節のしかた8
室内外ユニット複数台の同時運転について…8
昇降グリルの操作方法9
リモコンの取り扱いかた 10
上手な使いかた 10
アドレスについて11
応急運転のしかた 12
各種設定について 13
修理を依頼される前に 14
仕様15

受信部



表示部 IND-SH1A

ワイヤレスリモコン RCS-SH1BN

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

上手に使って上手に節電

### 要金上のご覧

で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、「<u>小</u>警告」、「<u>小</u>注意」に区分していますが、いずれも安全に関 する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●表示と意味は次のようになっています。

 $\triangle$ 

警告

取り扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 場合

 $\triangle$ 

注意

取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される場合

#### ■図記号の意味



「警告」や「注意」を促す 事項を表します。



「禁止」を表します。



必ず実行してほしい 行為を表します。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

### 据え付け上の注意事項

### $\Lambda$

### 警告

### ご自分で据え付けはしない



据え付けは

販売店に依頼

据え付けは、お買いあげの販 売店または専門業者に依頼し てください。

で自分で据え付け工事をされ 不備があると、感電や火災、 の原因になります。

### エアコンは当社指定の物を



当社指定のエアコンを

必ず、当社指定のエアコンを 使用してください。 また、取り付けは専門の業者 に依頼してください。ご問分

で取り付けをされ、不備があると、感電や火災、水漏れ等 の原因になります。

### **注**意

### 湿気・油分や振動の多いところ には設置しない



故障の原因になります。

# 直射日光のあたるところや熱源の近くには設置しない




故障の原因になります。

### ノイズの発生するところには設置しない



誤動作の原因になります。

電子式瞬時点灯方式(ラピッドスタート方式)、やインバータ方式の蛍光灯またはプラズマディスプレイや液晶テレビ(モニタ)がある部屋ではリモコンからの信号を受け付けない場合があります。 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。



### 使用上の注意事項

### 告

### ぬれた手でスイッチを操作し ない



感電や故障の原因になりま す。

リモコンをぬらさない

リモコンをぬらさないように ご注意ください。

感電や火災、故障等の原因に なります。

### 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して室内ユニットの電源を切る



異常のまま運転を続けると感電や火災、故障等の原因になります。 お買いあげの販売店にご相談ください。

手元電源 スイッチを切る

#### 沣 意

### 製品を落したり、強い衝撃を 与えない



故障の原因になります。



使用しない

禁止

針金や銅線を使用すると、火 災や故障の原因になることが あります。

正しい容量のヒューズ以外は

### 移設・修理時の注意事項

#### 警 告

### 改修はしない



改修は絶対にしないでくださ しん

また、修理は、お買いあげの 販売店にご相談ください。 修理に不備があると感電や火 災等の原因になります。

### 移動再設置は、販売店に相談 する



販売店に 相談する

エアコンを移動再設置する場 合は、お買いあげの販売店ま たは専門業者にご相談くださ (,)

据え付けに不備があると感雷 や火災等の原因になります。

### BHOREZ LERS

### リモコン



### 送信部

#### リモコンセンサー

センサーボタンでリモコン側に切り換えたときに、リモコンのまわりの温度を感知します。

#### 運転表示部

運転状態を表示します。 (図は全部を表示した状態です。)

●オートフラップ表示は設置 ユニットによって異なりま す。 ((で全) 8 ページ)

#### 温度設定ボタン

- ②設定温度を1℃ずつ上げます。
- (▽)設定温度を1℃ずつ下げます。

### 運転切換ボタン

運転モードを切り換えるとき に押します。

### 換気ボタン

市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。(換気扇が運転中はリモコンの表示部に 優気 が表示されます。)

### センサーボタン


リモコン側の温度センサーに するときに使用します。 出荷時は本体側の温度センサーになっています。この時表示 部に 本体センサーが表示されます。

にスライドします。

- ●表示部と操作部は室内ユニット本体に取り付けてあります。
- ●このページ以降では、リモコンのボタン名はすべて「ボタン」を省略して表示しています。

例:運転/停止ボタン→ 運転/停止





### 通常/全停止スイッチ

「通常」の位置でご使用ください。「全停止」の位置では運転できません。

### リモコン・親/リモコ ン・子、スイッチ

通常「リモコン・親」でご 使用ください。 ワイヤードリモコン(別売

ワイヤードリモコン(別売品) との併用も可能です。 (設定はお買いあげの販売店にご相談ください。)

### テスト・入スイッチ

サービス時に使用します。通常は使用しません。

### 試運転・入スイッチ


サービス時に使用します。 通常は使用しません。

### 表示部

受信部

リモコンから送信され

た信号を受信します。



#### 表示ランプ

異常発生中はいずれかが点滅します。表示ランプが点滅したときは「修理を依頼される前に」の頁(14ページ)をご覧ください。

### 運転ランプ

運転中は点灯します。

#### タイマーランプ

タイマー予約中は点灯します。

### 準備中ランプ

- ●暖房運転時、次のようなときに点灯します。 運転開始時、温度調節器がはたらいたとき、霜取運転中。
- ●異常発生中は点滅します。
- ●ヒートポンプ形をお使いの場合 "ピッ・ピー" という音がして、表示ランプの運転ランプが 点灯、タイマーランプと準備中ランプが交互に点滅していたら「冷暖不一致」ですので、希望するモードでの運転はできません。

(冷暖自動の機能がない機種で冷暖自動を選択しても同じ動作になります)

●集中制御機器等で手元禁止の設定がされている場合、運転・停止・運転切換・温度設定ボタンを操作したとき、"ピッ"という音が5回して、変更を受け付けません。

# FIRMONIONE

- ①カバーをはずします。
- ②単4形アルカリ乾電池を2本入れます。 ① 一極を正しく、 表示にしたがって入れます。
- ③先の細いもので**リセット**を押してからカバーを取り付けます。
- ●リモコンの表示部がうすくなったときや受信部に近づかないと送信できない場合は、乾電池を交換してください。 (アルカリ乾電池の交換は約1年が目安です。)
- ●乾電池の取り換えは2本とも新しい同種の新品をお使い ください。
- ●リモコンを長時間ご使用にならないときには、乾電池を 取り出しておいてください。
- ●ご使用後の乾電池は指定の場所に捨ててください。
- ●電池交換後は下記の手順で現在時刻を合わせてくださ い。




# THE DOWN

●電池を交換して **リセット** を押した後は、必ず現在時刻を設定してください。 (**リセット**を押すと、現在時刻は「**イイ: [//!**] に戻ります)

**時計**を2秒以上押すと時刻表示が点滅します。


- ① A タイマー△ / ▽ で「時」を合わせます。ボタンを押しつづけると早送りができます。
- ② 切 タイマー △ / ▽ で「分」を合わせます。ボタンを押しつづけると早送りができます。
- ③ 時計 を押すと設定を完了します。
- ・現在時刻の設定中は時刻表示が点滅し、「:」(コロン)が点灯になります。
- ・現在時刻の設定中に3分間ボタン操作がない場合、 表示している時刻に設定します。
- ※ リセット を押すとタイマー予約は取り消されます。



### 理味のしかた

### 冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風

●冷房専用形は、冷暖自動、暖房運転ができません。



- ●暖房時、風速「弱」で運転して暖まりが良くない場合は風速を「急」・「強」に切り換えてみてください。
  - お使いの室内ユニットによっては表示はされますが機能がない場合があります。(風速は一定です。)
- ●通常の方法で停止できないとき 室内ユニットの電源を切ってから、 お買いあげの販売店へお知らせくだ さい。

### 雷源

室内ユニットの電源を運転開始の14時間以上前に入れてください。

- (1) | 運転/停止 を押します。
- **2** | **運転切換** | を押して、 冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風の いずれかにします。
- 3 風速切換を押して、お好みの風速にします。自動にすると、風速は自動的に切り換わります。(送風時は自動になりません。)
- 4 温度設定 ② △ のいずれかを 押して、お好みの温度にします。

	上限	下 限
冷暖自動	27	17
暖房	26	16
ドライ・冷房	30	18

※送風時は温度設定ができません。

### 停止

運転/停止を押します。

リモコンで停止した場合、室外ユニット の圧縮機が停止しても、室外ユニットファンは、しばらく運転する時があります。

### 冷暖自動について

同一冷媒系統内の全室内ユニットが 1 つのグループ制御になっているとき、設定温度と室温の差によって、暖房、冷房運転を自動的に行います。

### ドライ運転について

- お使いの室内ユニットによっては、リモコンの表示部にドライが表示されてもドライ機能がない場合があります。(冷房運転と同一)
- ●室温が設定温度近くになりますと自動的に運転、停止を繰り返します。
- ●できるだけ湿気を再びお部屋に戻さないため、運転が停止すると室内ファンは微風運転となります。
- む使いの室内ユニットによって、または室温の状態によっては風速調節はできません。
- ●お使いのユニットによっては外気温度15℃以下のときは、ドライ運転はできません。

- ●タイマー予約をするときは、必ずリモコンの現在時刻が正しく合っていることを確認して ください。
- ●タイマー時刻の設定はリモコン表示が運転中のみ可能です。
- ●タイマー設定後、リモコンからの信号が室内ユニットの受信部に届く場所に置いてください。(タイマー設定された時刻になったらリモコンから運転/停止の信号が送られます)

#### タイマー運転のしかた

入もしくは 切 タイマー △ / ▽ を押し、タ イマー時刻を表示しているときにもう一度タイマー △ / ▽ を押すと、予約時刻設定になります。

> 前回設定したタイマー時間が表示されます。 電池交換時は「・-∵・・」です。

② しては 切 タイマー △ / ▽ を押してタイマー時刻を設定します。

△ / ▽ を押すごとに時刻を10分単位で変更できます。ボタンを押しつづけると早送りができます。

3 予約後、1回/毎日 を押すと、設定した時刻が点 灯表示に変わり、設定が終了します。

予約した時刻を3秒間表示したら現在時刻表示に戻ります。

### 入タイマーと切タイマーを組み合わせたいとき

・入タイマーと切タイマーをそれぞれ設定します。

#### 予約時刻を確認したいとき

- ・入もしくは切タイマー△/▽を押すと予約時刻を4秒間表示します。
- · タイマー設定がないときは「 -:- 」を表示します。(初期状態)

### 予約時刻を変更したいとき


・入もしくは切タイマー△/▽を押し、タイマー時刻を表示している時にもう一度タイマー△/▽を押してください。

### 予約時刻を取り消したいとき

- ・ **取消**を押すとタイマーが取り消されます。
- ・ 入もしくは 切 タイマーのどちらかを取り消したい場合は、どちらかのタイマー △ / ▽ を押して予約時刻を表示している状態で取消を押します。

#### タイマーを毎日同じ時刻にお使いになるとき

- ・ **1回/毎日**を2秒以上押すと表示部に「**Φ**」が表示されて毎日同じ時刻に入もしくは切り タイマー動作を行います。
- ・もう一度 [<u>1 回/毎日</u>]を 2 秒以上押すと「🗘 」の表示が消えて、1 回だけの動作となります。



- リモコンで操作するフラップ(上下風向調節板)は絶対に手で動かさないでください。
- ●停止時にはフラップ(上下風向調節板)が自動的に下向きになります。
- 暖房準備時にはフラップ(上下風向調節板)が上向きになります。また、スイングは暖房準備解除後に行いますが、リモコンのオートフラップ表示は暖房準備中でもスイング表示します。

#### 風向きを設定するときは

運転中、**スイング/風向** を押すごとに風向きが変わります。

#### スイングさせるときは

スイング/風向 を押し、フラップ(上下風向調節板)の向きを1番下に設定し、もう1度 スイング/風向 を押すことによりスイングが表示され、風向きが自動的に上下に切り換わります。

#### スイングを止めるときは

フラップのスイング中にもう1度 **スイング/風向** を押すことにより、 フラップをお好みの位置で止めることが できます。その後 **スイング/風向** を 押すと再び風向きを1番上から設定できます。

※冷房・ドライ時にはフラップは下向きでは止まりません。スイング中にフラップ下向きの状態で止めても、上から3番目の位置まで動いてから止まります。

### 暖房時

フラップ(上下風向調節板)は 下向きにしてください。上向 きにしますと温風が足元まで 届かないことがあります。




#### 冷房・ドライ時

フラップ(上下風向調節板)は 上向きにしてください。下向 きにしますと吹出口付近に露 が付着したり、滴下すること があります。









 ブ :
 ・


 ... 送風・暖房時
 ・
 冷房・ドライ時


### 室内外ユニット複数台の同時運転について(グループ制)

### グループ制御は、一つの広い部屋 を複数台のエアコンで空調する場 合に適しています。

- 1台のリモコンで室内ユニット最大 8 台まで操作できます。
- すべての室内ユニットが同じ設定となります。
- 温度センサーは室内ユニット側(本体センサー)をご使用ください。

( ( 3ページ)





フィルター を4秒以上押し続ける とリモコンの表示部に 帰郷 が点灯 します。(室内ユニットの運転は停止 します。)

### 2 下降させるとき

温度設定 ⑦ を押すとグリルはゆっくりと降りてきます。設定した長さまで降りたとき、グリルは停止します。

### 3 停止させるとき

運転/停止 を押すと昇降グリルの 下降、上昇が停止します。停止を押 さないで下げていくと、自動的に停 止します。

※下降中または上昇中に次の操作を 行うときは必ず、一度停止をして から行ってください。

### 4 上昇させるとき

温度設定 △ を押すとグリルは上昇します。グリルが収まると数秒後にモーターが停止します。

※モーターが停止したことを確認し てください。

- **5** フィルター を2秒以上押し続ける と表示が消えます。
  - ※昇降グリルが動作中に フィルター を押すと昇降グリルは停止して、 リモコンの表示が消えます。 再度、昇降グリルを動かしたいと きは、①に戻ってください。
- リモコンの送信部は操作を行いたい室内ユニットの受信部に向けてください。
- ■昇降グリルの操作(下降・停止・上昇)を行うとき、操作ボタンを押してから昇降グリルが下降・停止・上昇するまで数秒かかります。


### UEINO WOME

- ●リモコンの送信部は、受信部(室内ユニット本体)に向けてください。正常に受信されると "ピッ"と1回音がします。(運転開始時のみ"ピッピッ"と2回音がします。)
- ●受信できる距離は、約6mです。この距離は目安です。乾電池の容量等により、変わります。
- ●受信部(室内ユニット本体)との間に信号をさえぎるものがないようにしてください。
- ●直射日光やエアコン本体からの風が直接当たる場所、ストーブの近く等に置かないでくだ さい。
- ●落としたり、なげたり、水洗い等しないでください。
- ●電子式瞬時点灯方式(ラピッドスタート方式)、インバータ方式の蛍光灯、またはプラズマディスプレイや液晶テレビ(モニタ)がある部屋では信号を受け付けない場合があります。 詳しくはお買いあげの販売店にご連絡ください。

### 壁等に取り付けてご使用になる場合

リモコン取付具をねじで止めます。

リモコンの 取り付けかた。





- ●壁に取り付ける位置で **運転/停止** を 押し、正常に受信されることをご確認 ください。
- ●リモコンを取り出す場合は手前に引いて はずします。

# 

●リモコンと受信部(室内ユニット本体)は離れすぎない

誤動作の原因になります。

リモコンと受信部 (室内ユニット本体) は必ず同じ部屋に置いてください。

- ●リモコン操作は受信部 (室内ユニット本体) に向ける 正常に受信すると "ピッ" と音がします。
- ●カーテン等でリモコンがおおわれるところは避ける 取り出しておいてください。

### アドレスについて

マルチ及びシングル設置の場合で同じ部屋にワイヤレスリモコン対応の室内ユニットが複数台設置されているときに混信を防ぐためにアドレスを設定することができます。

操作部のアドレススイッチとリモコンのアドレスの数字を合わせることにより6台までの室内ユニットをおのおのに対応するリモコンで個別に制御することができます。(フレキシブルコンビネーション、同時運転マルチ等でお使いの場合は、同時運転ですので個別に制御することはできません。)

操作部(室内ユニット内部)には受信用、リモコンには送信用のアドレス設定があります。 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

※この設定はリモコン内部の不揮発性メモリーに保存しますので、電池を交換しても再設定の必要はありません。

### アドレスの確認方法

リモコンの **アドレス** を押すと、リモコンの表示部に現在のアドレスを表示します。このアドレスが操作部 (室内ユニット内部) のアドレスと一致していればブザーが鳴ります。 (ALLになっていれば必ずブザーが鳴ります。)

ALLになっていれば、操作部(室内ユニット内部)のアドレスに関わらずに操作できます。操作したい受信部(室内ユニット本体)にリモコンを向けて送信してください。


### アドレスの合わせかた

#### リモコンのアドレス設定

- ① アドレスと 1回/毎日を同時に押すと「設定」が点滅します。
- ② **アドレス**を押したまま **1回/毎日**を押すごとにALL→1→2→3・・・→6→ALLと切り換わります。


操作したい受信部(室内ユニット内部)のアドレススイッチに合わせてください。

③ [アドレス] を離したときに表示していたアドレスに設定されます。 このとき、受信部(室内ユニット内部)のアドレス設定と一致していればブザーがなります。



次のようなとき、操作部 (室内ユニット内部)の 応急運転 を使って応急的 に運転してください。

- ●リモコンの乾電池の容量がなくなった。
- ●リモコンが故障した。
- ●リモコンを紛失した。



### ご注意

- ■試運転・入、テスト・入スイッチは据え付け時の試運転の際に使用するものです。通常は使用しないでください。
- ●通常/全停止スイッチが全停止になっているとリモコンからの信号は受けつけません。

# 音を受定について

●お使いの室内ユニットによって各種設定変更が可能です。

風向(フラップ)表示、運転モード表示、時計表示(24時間、午前/午後)、暖房上限温度

- ※フラップの機能については、お使いの室内ユニットの取扱説明書をご確認ください。
- ※この設定はリモコン内部の不揮発性メモリーに保存しますので、電池を交換しても再設 定の必要はありません。
- ※リモコンの表示が停止中になっているのを確認してから設定を行ってください。

#### 操作方法

- ・下記のボタンを押しながら 1回/毎日を押すごとにリモコン表示が変わります。
- ・ 1回/毎日を離した時点で、表示されている内容に設定されます。

設定項目	操作ボタン	設定内容	リモコンの表示		
スイング/風向 を 押したときの リモコンの	スイング/風向	フラップ切換対応機種 スイングオンリー機種	[A729]		
フラップ表示設定	を押しながら 1回/毎日	フラップ無し機種	なし		
運転切換 を 押したときの リモコンの運転モード 表示設定	運転切換	ヒートポンプ  (冷暖自動あり)	冷暖自動ドライ 暖房冷房送風		
	を押したがら 1回/毎日	ヒートポンプ (冷暖自動なし)	ドライ暖房冷房送風		
	を押しながら (1)	冷房専用	ドライ 冷房送風		
時刻表示設定	時計	24時間	23:59		
	を押しながら 個/毎日	午前/午後	午後		
暖房運転で設定 できる温度設定の 上限値(※)	<b>温度設定</b>	暖房温度範囲の上限 26℃ (出荷設定) ~30℃	26→27→28 130~29√		

※適用室ユニット機はR410A冷媒機種およびマルチ機種です。それ以外の機種では設定を変更しないでください。室外ユニットの種別がご不明な場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。

# Beansye

### 修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	原因	処置		
	室内ユニットの電源が切れています。	室内ユニットの電源を入れて ください。		
リモコンの	通常/全停止スイッチが「全停止」 になっていませんか?(→4ページ)	「通常」の位置にして運転を 取り消してください。		
「運転/停止」を押 しても運転しない。	リモコンの乾電池が消耗していま せんか?	乾電池を交換してください。		
	表示ランプが冷暖不一致または冷暖自動なしの状態になっていませんか? (運転ランプが点灯したまま、タイマーランプと準備中ランプが交互に点滅)	運転モードを変更してください。		
	アドレスが不一致になっていませ んか?	操作部とリモコンのアドレス を確認してください。 (→ 1 1 ページ)		
エアコンが勝手に 運転/停止している。	繰返しタイマーが設定されていませんか?	タイマ―設定を確認してくだ さい。(→ 7 ページ)		
停止中、リモコン表 示部に「EP」と表示 される。	不揮発性メモリに異常が発生して います。	お買いあげの販売店にご連絡 ください。		
冷房専用形なのに、え される。	リモコンの運転モード表示を 設定してください。 (→ 1 3 ページ)			
電池を入れた後、リモ	リモコンのリセットボタンを 押してください。(→5ページ)			
タイマー設定ができた	リモコンが運転表示のときに 設定してください。 (→7ページ)			

以上のことをお調べいただき、それでもなお以上のあるときは運転を停止してから室内ユニットの電源を切り、お買いあげの販売店に品番と症状をご連絡ください。なお、ご自分での修理は危険ですので絶対にしないでください。

また、表示部のランプが点滅しているときはその内容もご連絡ください。

-								
ワイヤレスリモコン		寸	法	(高さ) 182×(幅) 61×(奥行) 18.5 mm				
		電源		単4アルカリ乾電池×2本				
		時計精度		月差 ±30秒 (室温25℃)				
#	_	<del>\</del> 77	寸	法	(高さ) 37 ×(幅) 70 ×(奥行) 22 mm			
衣	表示	部	電	源 DC5V(操作部より供給)				
<del>1</del> 55	操作部		寸	法	(高さ) 55 ×(幅) 120 ×(奥行) 16 mm			
探			電	源	DC 16 V(室内ユニットのリモコン端子板より供給)			
付属品				取扱説明書、据付工事説明書 リモコン取付具、ネジ				

### お客さまメモ

お買いあげの際に記入しておきますと、修理などを依頼される時便利です。

品		番							
据付年	月	日		年		月		日	
お買いあけ	「販売の	店名							
			電話番号	<b>=</b>	(		)		

### 三洋電機株式会社

**15** 85464189842000